

# Uživatelský manuál

## Solární nouzové rádio s ruční klikou



### 1. Základní informace o výrobku

Název produktu: Solární nouzové rádio s ruční klikou

Kapacita baterie: 4000 mAh


Napájení: solární panel + ruční klika

Hlavní funkce: rádio, LED svítilna, nouzové napájení, powerbanka

Rozměry výrobku: 160 × 81 × 63 mm

### 2. Přehled funkcí

- Rádio pro příjem vysílání v pásmech AM / FM / WB.
- LED svítilna s více úrovněmi jasu.
- Solární nabíjení pro nouzové doplňování energie.
- Ruční klika pro výrobu energie v krizových situacích.
- USB výstup pro nabíjení mobilního telefonu nebo jiného zařízení.
- Vhodné pro kempování, cestování, outdoor a nouzové situace při výpadku proudu.




### 3. Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí ani při vysokých teplotách, aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nerozebírejte a neopravujte. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo ke vzniku nebezpečné situace.
- Nevystavujte zařízení otevřenému ohni ani extrémnímu teplu.
- Při nabíjení a skladování dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Zařízení neponořujte do vody a nevystavujte ho kapalinám.
- Lithium-iontovou baterii likvidujte bezpečně podle místních předpisů.

### 4. Informace o shodě

Podle dodaného podkladu výrobek splňuje příslušné evropské požadavky a je uváděn jako zařízení v souladu se směrnicí EMC a se směrnicí o nízkém napětí. V podkladu je uvedeno označení CE.

## 5. Návod k použití




- 1 – dálkové a tlumené světlo
- 2 – tlačítko svítilny
- 3 – čtyři modré indikátory stavu baterie
- 4 – solární panel
- 5 – anténa
- 6 – indikátor nabíjení
- 7 – indikátor ladění
- 8 – tlačítko SOS
- 9 – přepínač pásma
- 10 – ladicí kolečko (tuner)
- 11 – ovladač hlasitosti

### 5.1 Solární nabíjení

Nasměrujte solární panel ke slunečnímu světlu. Solární nabíjení je vhodné především jako nouzový zdroj energie nebo pro pomalé doplňování baterie.

## 5.2 Nabíjení ruční klikou

Otáčením ruční kliky vyrábíte energii pro provoz zařízení nebo pro nouzové dobití vnitřní baterie.



## 5.3 Používání rádia

Zapněte hlavní vypínač, zvolte požadované pásmo AM / FM / WB a pomocí ovládacích prvků naladíte stanici.

## 5.4 LED svítilna

Tlačítkem svítilny přepínáte mezi jednotlivými úrovněmi jasu podle aktuální potřeby.

## 5.5 Nabíjení externích zařízení

Připojte mobilní telefon nebo jiné zařízení do USB výstupu rádia. Zařízení lze používat jako nouzovou powerbanku.

## 6. Doporučení pro používání

- Nevystavujte výrobek dlouhodobě přímému slunečnímu záření, aby nedocházelo k předčasnému stárnutí baterie.
- Po použití zařízení vypněte, prodloužíte tím jeho životnost.
- Zařízení skladujte na suchém a chladnějším místě.
- Pokud se zařízení nedaří zapnout, zkontrolujte stav nabití baterie a polohu hlavního vypínače.

## 7. Často kladené otázky

**Otázka:** Co mám dělat, pokud zařízení nejde zapnout?

**Odpověď:** Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač a zda je baterie dostatečně nabitá.

**Otázka:** Co mám dělat, když je příjem rádia slabý?

**Odpověď:** Upravte polohu antény nebo přepněte na jinou frekvenci.

## 8. Stručné shrnutí

Oblast	Informace
Typ zařízení	Solární nouzové rádio s ruční klikou
Kapacita	4000 mAh
Funkce	Rádio, svítilna, nouzové nabíjení, powerbanka
Napájení	Solární panel a ruční klika
Použití	Nouzové situace, outdoor, cestování, kempování